



WMA-13PX(M)


## 使用說明書

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商  
填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益







# 各部名稱及功能




• 附屬品



• 附屬品  
防鼠靜音底蓋




# 各部名稱及功能



# 安裝前注意事項


## 水平儀氣泡與調整腳的調整方法

- 請將洗衣機安裝於平坦且堅固的地面。
- 確認水平儀的氣泡位置。
- 如氣泡在圓的中心點，則不用調整。
- 如氣泡不在圓的中心點，請利用前面的調整腳來調整。




### 調整腳調整方法：

- ①調整腳順時針旋轉→機體調高。
- ②調整腳逆時針旋轉→機體調低。




- 若調整腳調整後無法使洗衣機維持水平時，請墊以適當木板後再調整調整腳。
- 調整後務使4支腳與地面確定接觸，不可搖晃。


- 移動洗衣機時，請務必將洗衣機抬起，移至適當位置後，再輕輕放下，切勿用推或拉之方式移動，以免損壞具吸震功能之腳墊。




- 請選擇給水及排水皆方便的場所放置。



- 請置於室內通風及乾燥的地方。
- 請勿安置在濕氣多的地方。(如：浴室....等潮濕地方)因濕氣多的地方容易造成感電或故障。




- 請避免潮濕、雨淋或日曬，可防止故障及延長洗衣機使用壽命。




# 安裝方法

## ■ 給水管連接於水龍頭上之方法


- 1** 將上固定具上端4只固定螺絲放鬆。下固定具向左旋轉使上下固定具之間產生約2mm寬的間隙。




- 2** 上固定具對準水龍頭的中心，將4只螺絲鎖緊於水龍頭上。




- 3** 將下固定具依箭頭方向旋轉，使它與上固定具密接且固定。




- 4** 給水管插入固定具時，必需「ㄡ」一聲才算固定。



- 5** 接上給水管後，打開水龍頭查看是否有漏水的現象。若固定螺絲未鎖緊或傾斜，就會漏水。




- 6** 欲鬆脫時，將給水管上之滑動片向下壓，「ㄡ」一聲後，即可取下給水管，而將固定具留在水龍頭上。




# 安裝方法

## ■排水管左右更換方法

- 1** 先在地上墊上毯子，再將洗衣機往前傾倒，避免刮傷。




- 2** 將排水管從右側拉出後，將排水管小心壓入左側。




## ■使用排水管時請注意

- 排水管被壓扁、排水位置過高或延長的水管口徑過小、長度過長，均會影響排水時間，導致排水不良，或中途停止運轉。




- 洗衣機使用前請先放下排水管。




## ■合適的安裝場所


- 電源、給水、排水方便的地方。
- 平坦的地面（不可設置於脆弱的台面）。
- 濕氣少、淋不到雨的地方。
- 日光無法直射的地方。
- 遠離火氣、高熱。
- 冬季不會結冰的地方。
- 不可將洗衣機懸空或放置於懸空之平台上使用。




堅固水平的地面



傾斜的地面




鬆軟的地面




凹凸不平的地面

# 使用方法

- 1** 插上電源插頭。請不要使用多分支插座或延長線插座（會發生插座燒毀或電壓過低的危險）。




- 2** 放下排水管，打開水龍頭。




- 3** 將衣物一件一件的放入，避免打結成團狀。




- 4** ①接通電源，②再按「啓動」鍵，放入洗劑。（請參考第9頁）



- 5** 依照水位顯示對應量倒入濃縮洗衣粉（濕衣服時，洗衣粉請酌量減少）如果放太多則易產生過多泡沫，不易沖洗乾淨，最後蓋好上蓋。



- 6** 不使用標準全自動行程時，可選擇其它行程或功能。（請參考第10-14頁）



- 7** 不想現在洗衣，要在幾小時以後才洗衣，可利用「預約」功能來預約洗衣完成時間。（請參考第15頁）

預約洗衣結束時間


- 8** 當洗衣完成時，響笛會有「嗶、嗶」聲來提醒衣服已洗好。

洗衣結束



•若要關掉電源，請按「電源」鍵。

# 控制面板操作說明



## 1 時間顯示

- 在運轉中顯示剩餘時間(分鐘)。
- 在預約中表示幾小時後的洗衣完成時間。

## 2 運轉顯示

- 顯示正進行中的運轉動作。

## 3 洗劑用量顯示

- 提供給您在使用濃縮洗衣粉時，對應放入衣物多寡所檢知後的水位，放入適量的濃縮洗衣粉。
- 在使用其他類型的洗劑時，請參照洗劑的使用說明。

## 4 水位顯示

- 配合洗衣物之數量及種類，自動檢知並顯示水位。
- 欲使用1(低)水位時，請以手動操作選擇。

## 5 電源開關

- 按下此鍵，接通電源(ON)，再按一次切斷電源(OFF)。
- 洗衣結束後，須手動OFF電源。

## 6 超音波鍵(關)

- 按下此鍵，選擇超音波功能關閉。
- ○ 燈滅。


## 7 超音波鍵(開)

- 按下此鍵，選擇超音波功能運轉。
- ○ 燈亮。

## 8 預約鍵

- 預約時按此鍵。
- 選擇從現在起24~2小時範圍內設定您所想要過幾小時後洗衣完成的時間。
- 循環設定：24，23，22，.....，4，3，2小時，設定預約行程完成時間。持續按下此鍵，可快速調整。





### 9 浸洗鍵

- 按下「浸洗」鍵，可以選擇浸洗時間。
- 循環設定浸洗時間：20分→40分→燈滅→10分。

### 10 洗衣鍵

- 按下「洗衣」鍵，可以選擇洗滌時間。
- 循環設定洗衣時間：12分→25分→燈滅→3分。

### 11 洗清鍵


- 按下「洗清」鍵，可以選擇洗清次數。
- 循環設定洗清：節水1回→節水2回→節水3回→節水4回→注水1回→注水2回→注水3回→注水4回→燈滅。
- 註1：節水燈亮→表示節水洗清。
- 註2：節水燈滅→表示注水洗清。

### 12 脫水鍵

- 按下「脫水」鍵，可以選擇脫水時間。
- 循環設定脫水時間：5分→9分→燈滅→2分。

### 13 水位鍵

- 按下「水位」鍵，可以選擇水位高低。
- 按 ▲ 鍵，則顯示 5→6→7→8→9→10。
- 按 ▼ 鍵，則顯示 5→4→3→2→1。



### 14 行程鍵

- 按下「行程」鍵，可以選擇適合的洗衣行程（有6種洗衣可選擇）。
- 循環設定：標準→柔洗→污濁→毛毯→快洗→夜洗。

### 15 啟動/暫停鍵


- 接通電源後，按下此鍵，即開始運轉。
- 運轉中若要在暫時停止或改變行程，則再按此鍵；待改完行程或暫停要再繼續運轉時，再按此鍵。
- 按鍵旁邊之浮點專為盲人點字印刷設計。

# 最簡單的洗衣方法 — 標準行程的使用方法

## ■ 適合於洗平常一般衣物。


- 放入洗衣物，開啓電源（電源鍵OFF時）。

註：每回開啓電源後，指示燈顯示「標準」行程。



- 按「啟動」鍵後，即無水檢知布量，運轉約6秒後，會自動顯示檢知後水位量，請依照顯示，放入適量之洗潔劑（若放入濕衣服時，請酌量減少洗潔劑）。
- 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。

## ■ 操作順序




## ■ NEURO FUZZY人工智慧全自動之優點

1. 電腦會依照放入欲洗衣物的重量、質料檢測後，自動選擇最適當的水位、水流、洗衣時間、洗滌次數及脫水時間。
2. 在浸洗過程中，有間斷的攪拌水流與震動超音波洗淨，以加快洗衣粉浸透衣物，讓衣物洗得更乾淨。
3. 可預約洗衣。




# 柔洗行程的使用方法

- 適合於洗化學纖維製成的內衣或附有可放入洗衣機洗滌標籤的毛衣，水流柔和。



## 柔洗行程操作順序

1. 接通電源，放入洗衣物。  
(電源鍵 OFF 時)



2. 按「行程」鍵，選擇 **柔洗** 行程。



3. 按「啟動/暫停」鍵，啟動行程。




4. 依照顯示，放入適當之洗潔劑。

5. 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。



•「行程」鍵選擇順序如下：




洗衣結束

- 當洗衣完成時，響笛會有「嗶、嗶」聲來提醒衣服已洗好。
- 任何行程運轉結束後，皆保持待機狀態。
- 若要關掉電源，請按「電源」鍵。


# 污濁行程的使用方法

■ 適合於洗較髒的衣物，經適當時間的浸泡後，加以洗淨。



## 污濁行程操作順序

1. 接通電源，放入洗衣物。  
(電源鍵OFF時)



2. 按「行程」鍵，選擇 **污濁** 行程。



3. 按「啟動/暫停」鍵，啟動行程。




4. 依照顯示，放入適當之洗潔劑。

5. 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。



洗衣結束

•「行程」鍵選擇順序如下：




- 當洗衣完成時，響笛會有「嗶、嗶」聲來提醒衣服已洗好。
- 任何行程運轉結束後，皆保持待機狀態。
- 若要關掉電源，請按「電源」鍵。




# 毛毯行程的使用方法

■ 適合於洗較厚或大件衣物，水流強而有力。



## 毛毯行程操作順序


1. 接通電源，放入洗衣物。  
(電源鍵 OFF 時)



2. 按「行程」鍵，選擇 **毛毯** 行程。



•「行程」鍵選擇順序如下：



3. 按「啟動/暫停」鍵，啟動行程。



4. 依照顯示，放入適當之洗潔劑。

5. 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。




洗衣結束

- 當洗衣完成時，響笛會有「嗶、嗶」聲來提醒衣服已洗好。
- 任何行程運轉結束後，皆保持待機狀態。
- 若要關掉電源，請按「電源」鍵。

# 快洗行程的使用方法

■ 針對省水、省洗劑、省時間之設計，適合洗微髒的衣物。



## 快洗 行程操作順序

1. 接通電源，放入洗衣物。  
(電源鍵OFF時)



2. 按「行程」鍵，選擇 **快洗** 行程。



3. 按「啟動/暫停」鍵，啟動行程。




4. 依照顯示，放入適當之洗潔劑。

5. 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。



洗衣結束

•「行程」鍵選擇順序如下：




- 當洗衣完成時，響笛會有「嗶、嗶」聲來提醒衣服已洗好。
- 任何行程運轉結束後，皆保持待機狀態。
- 若要關掉電源，請按「電源」鍵。




# 夜洗行程的使用方法

■ 適合於夜間洗衣之行程。



## 夜洗行程操作順序


1. 接通電源，放入洗衣物。  
(電源鍵OFF時)



2. 按「行程」鍵，選擇 **夜洗** 行程。



•「行程」鍵選擇順序如下：



3. 按「啟動/暫停」鍵，啟動行程。



4. 依照顯示，放入適當之洗潔劑。

5. 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。




洗衣結束





- 當洗衣完成時，響笛會有「嗶、嗶」聲來提醒衣服已洗好。
- 任何行程運轉結束後，皆保持待機狀態。
- 若要關掉電源，請按「電源」鍵。

# 預約洗衣完成的使用方法

■適合於想要在2~24小時後洗衣完成時使用。



## ■操作順序

<p><b>1 按電源鍵</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>先將洗衣物放入。</li> <li>押「電源」鍵，電源ON。</li> <li>如不選擇其他行程，自動進入 Neuro Fuzzy標準行程。</li> </ul>	<p><b>2 預約洗衣結束時刻</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>按「預約」鍵，選擇想要幾小時後洗衣完成，共有24~2小時後洗衣完成。例如：現在晚上7時，想要預約明天早上7時洗衣完成，則選擇預約12小時。</li> </ul>	<p><b>3 開始預約洗衣</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>按下「啟動」鍵。</li> <li>當按下「啟動」鍵後，除了預約指示燈閃爍與選擇幾小時恆亮外，預約的洗衣行程指示燈也都會亮。</li> </ul>	<p><b>4 放入洗劑 蓋好上蓋</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>先拉出預約洗衣洗劑投入裝置，放入適量的濃縮洗衣粉。</li> <li>請務必再將洗劑投入裝置推回定位。（未推回定位時，則洗衣粉在洗衣時無法投入洗衣槽，且有發生故障之慮）</li> </ul>
--	--	--	--

## 預約時刻的選擇方法：

按「預約」鍵會做如下的切換，由24小時依序遞減如下：

24→23→22→.....4→3→2→---

•核對預約內容時：

按下「預約」鍵，顯示3秒鐘預約運轉行程。顯示中，可更改運轉內容，更改後再按一下「啟動/暫停」鍵。

•要取消預約洗衣時：

將電源按“關”或先按「暫停」鍵後再按「預約」鍵按至無預約狀態（預約指示燈熄滅）。

# 關於各項洗衣行程之內容與時間

	行程名稱	水位	浸泡時間	洗衣時間	節水洗清	注水洗清	脫水	大約所需時間	備註
全自動選擇的行程	標準	10 └ 2	註1	13分 └ 5分	2回	—	8分 └ 4分	64分 └ 35分	
	污濁	10 └ 2	25分 └ 15分	13分 └ 5分	—	3回	9分 └ 4分	110分 └ 59分	
	毛毯	10 └ 2	註1	13分 └ 5分	—	3回	9分 └ 4分	85分 └ 47分	
	快洗	10 └ 2	註1	13分 └ 5分	—	1回	8分 └ 4分	47分 └ 25分	
	柔洗	10 └ 2	註1	8分 └ 5分	—	2回	5分 └ 3分	55分 └ 44分	
	夜洗	10 └ 2	25分 └ 15分	13分 └ 5分	—	3回	8分 └ 4分	106分 └ 57分	

- 欲使用1(低)水位時，請以手動操作選擇。
  - 各行程所需時間會因地區水壓不同（影響注水時間）而稍有區別，故上述為大約所需時間。
  - 運轉中要改變行程，按「暫停」鍵後即可操作，改變後再按「啟動」鍵就重新開始。
  - 運轉中若要改變「浸洗、洗衣、洗清、脫水」等設定時，請先按「暫停」鍵，然後按想要變更模式的按鍵，此時僅回復到原來的設定狀態，須再按一次按鍵，即為欲變更的設定模式。
  - 全自動行程之洗清（節水4回、3回、2回、1回）回數選擇，須等檢知完成後再進行設定。
  - 當行程所需時間超過100分鐘時，則以99分顯示。
- 註1：可選擇浸洗時間。



# 洗衣參考指南

## ■ 洗衣量、水量與洗劑量參考表：

水 位		1, (低)	3, (4)	5, (6)	7, (8)	9, (高)
水 量 (ℓ)		35	50	65	80	95
洗衣量 (kg)		2	4	6	8	13
洗 劑 量	一般洗劑 (g)	45	70	90	110	130
	濃縮洗劑 (g)	30	47	60	76	90
	冷洗精 (cc)	20	35	50	65	80
衣物柔軟精 (cc)		22	30	38	47	56

- 洗衣服時，請參考上表所列之各使用量，並視衣物髒污程度作適當之調整。
- 上表所列之使用量，會因洗衣粉製造廠牌不同而有所差異。
- 如使用肥皂絲，需先使肥皂絲溶解後再使用。

### ① 洗劑投入方法




- 先將「多功能洗劑投入裝置盒」拉出，放入適當的濃縮洗衣粉於盒內。
- 再將「多功能洗劑投入裝置盒」推回至定位。

### ② 衣物柔軟精注入方法

- 將「多功能洗劑投入裝置盒」拉出，放入適量的衣物柔軟精於柔軟精注入口。
- 注入量勿超過「滿量」。
- 再將「多功能洗劑投入裝置盒」推回至定位。

### ③ 漂白水注入方法

- 將「多功能洗劑投入裝置盒」拉出，放入適量的漂白水於漂白劑注入口。
- 注入量勿超過「滿量」。
- 再將「多功能洗劑投入裝置盒」推回至定位。



## ■ 注意事項和洗衣要點：


- 檢知布量時，由於迴轉盤是在無水狀態下運行－因鈕扣等的摩擦，有可能會出現響聲，但不會損傷衣物。
- 容易損傷的鈕扣類－為了小心起見，請將容易損傷的鈕扣類翻到裡側，以免其與迴轉盤摩擦造成損傷。
- 放入已濕的衣物時－由於水份會增加重量而造成檢知水位過高，請調節水位鍵至適當之水位。

# 清潔保養


- 經常擦拭洗衣槽、上蓋及邊緣以保持美觀。



- 勿使用堅硬的刷子、去污粉、揮發性溶劑來清潔洗衣機，勿噴灑揮發性化學品如殺蟲劑，以免受損。




- 給水管組品的清潔：長期使用洗衣機後，注水口易被污垢堵塞，減低水速，因此須徹底清理，以免造成給水不良或故障。




## ■過濾網內棉絮的清除法

- 請經常在潮濕時清除過濾網的棉絮，如果過濾網塞滿棉絮、別針等雜物，其過濾效率將降低，清理的步驟如下：


- 1 握住過濾網框往上拉，即可取出過濾網。



- 2 將過濾網由裡往外翻，再置入水中，即可清除棉絮，棉絮清除後，須將過濾網翻回。




- 3 握住過濾網框，確實置回定位後，洗衣機才可使用。




- 請在過濾網內之雜物仍是濕的時候即予以清除，因為等乾了之後就不容易清除。

# 安全及使用注意事項


- 洗衣機請勿靠近瓦斯爐，點燃之香煙及蠟燭也請勿靠近洗衣機。




- 洗衣機上請勿放置熱物（如茶壺），50℃以上的熱水也勿倒入槽內，以防塑膠部品變形。




- 洗衣物沾有揮發性溶劑時，請勿放入洗衣或脫水，以防止火災發生。




- 衣物以外的東西，如鞋子等，請勿放入槽內洗濯，以免發生故障。



- 洗衣時，請先清除口袋內的火柴、硬幣等東西及把衣服拉鍊拉上、防止洗衣槽損壞及排水不良。



- 每次放入槽內的衣物，請勿超過負荷量以上。
- 洗衣機底部有通風口，請勿被地毯或其它物品阻塞。





# 使用注意事項及緊急處理方法


## 緊急處理方法

發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭


- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務站或就近經銷商洽詢。




- 接地線不可接在瓦斯筒或瓦斯管上，以免發生危險。




- 脫水槽未完全停止前，手絕勿觸摸。在停止前速度雖慢，但如將手伸入，仍然危險。
- 迴轉盤在迴轉時，手不可觸摸。




- 請勿讓小孩爬入洗衣槽內，以免發生危險。



- 安裝接地線、排水管換邊或檢修洗衣機時，請先拔掉插頭，以策安全。






- 操作面板的開關部份請勿以水直接沖洗，以防止感電現象。



# 故障檢修及排除


■ 有下列情形時未必是故障，在通知本公司特約維修服務中心修理前，請先查看一下

狀 況	不 是 故 障
• 運轉中控制面板感覺有熱溫。	• 電子零件之散熱作用所致。
• 水管或給水閥有聲音。	• 自來水壓過高地區所致，水龍頭加以調緊一些。
• 注水洗滌時，會間歇注水。	• 為了減少溢水和防止給水濺水。
• 洗衣、洗滌終了前，稍排水後，會再洗衣。	• 防止洗衣物擠到一邊，減少脫水時之震動所致。
• 進入脫水回轉時前，會間歇回轉。	• 洗衣後肥皂泡沫多，先間歇脫水，先排出肥皂泡沫再脫水，增加脫水效果。
• 脫水運轉中，會有又開始給水而形成洗衣的狀況。	• 剛開始脫水時，因洗衣物擠到一邊，使脫水偏心大，造成安全開關OFF，此時洗衣機會自動注水與攪拌修正衣物位置後再脫水。（若洗衣物仍擠到一邊，使安全開關又OFF時會有異常〔E4〕顯示。）

狀 況	檢 查 之 處
不動時 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 停電時，重新操作開關。</li> <li>• 插頭有沒插好？</li> <li>• 保險絲，斷電器斷了沒？</li> </ul>
有異音時 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 洗衣機傾斜、鬆動了沒？</li> <li>• 脫水時洗衣物是否擠在一邊？</li> <li>• 有沒有掉入髮夾或金屬物？</li> </ul>
水龍頭漏水時 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 給水接頭的螺絲鬆了嗎？</li> <li>• 給水接頭有無傾斜或搖動？</li> </ul>

# 異常狀況顯示一覽表

■ 當洗衣機有異常發生時，控制面板的「時間顯示」會做下列之顯示，請依檢查方法檢視並處理

顯示	告知內容	檢查方法	再啟動方法
E1	不能注水	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否打開了水龍頭？</li> <li>• 是否停水？</li> <li>• 給水管連接口的濾網是否堵塞？</li> </ul>	• 處理完畢後，按下「啟動/暫停」鍵。
E2	上蓋開啓 不能脫水 不能排水	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 蓋好上蓋，10秒後自動啟動。</li> </ul>	
E3	不能排水	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 排水管是否沒放下？</li> <li>• 排水位置是否太高或排水管被壓扁？</li> <li>• 延長水管是否太長？</li> </ul>	• 處理完畢後，按下「啟動/暫停」鍵。
E4	不能脫水	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 衣物在槽內是否偏於一側？</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 洗衣機是否傾斜？</li> </ul>	• 處理完畢後，蓋好上蓋。
E5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 再按「啟動」鍵，若無效，拔下電源插頭，通知本公司特約維修服務中心修理。</li> </ul>		

- 依上述所示處理，表示燈的閃爍仍不消失時，或「嗶、嗶...」的間斷聲持續不停時，請拔下電源插頭，通知特約維修服務中心前來修理。

另遇有下列情形時請立即通知本公司特約維修服務中心修理（自己分解修理易生危險）。特約維修服務中心電話號碼請參閱所附之全省服務中心一覽表，服務人員立刻會親切地為您服務。

- 剎車機構故障時：打開上蓋後，脫水槽應迅速停止迴轉，否則即為剎車機構故障。
- 有漏電情形時。
- 有漏水情形時。
- 電源若需更換時。
- 若電源線損壞時，須由製造廠或其服務處或具有類似資格之人員更換以避免危險。



# 規格表

項目 \ 機種名	WMA-13PX(M)
電 源	110V/60Hz
消 耗 電 功 率	750W
水 壓	0.03~0.8MPa (0.3~8 kgf/cm <sup>2</sup> )
洗 衣 方 式	渦捲式
重 量	55 Kg
標 準 使 用 水 量	285 ℓ
外 觀 尺 寸	642 × 657 × 1012 (寬 × 深 × 高) mm
最 大 衣 物 容 量	13kg
進 水 溫 度	常溫 (5~35°C)

※注意：搬運時不得橫搬或倒置，以免洗衣機結構受損產生危險。

## 請貴用戶與經銷商注意：

### ◎防鼠靜音底蓋的安裝方法：

1. 將防鼠靜音底蓋插入塑膠底座的滑槽內。（凹槽的開口向上，薄邊朝內）
2. 由外往內平推，推到有「喀」一聲即可。

